



سیستم تلفن‌های IP (سری ۷۹۰۵) دارای همه مشخصات کامل تلفن همراه با ارتباطات صوتی از طریق شبکه IP می‌باشد.

این نوع تلفن‌ها شبیه به تلفن‌های سنتی موجود عمل می‌نماید و می‌توان بوسیله آن با بیرون و از بیرون با داخل ارتباط برقرار کرد. همچنین دارای توانایی‌های نظیر شماره‌گیر سریع، شماره‌گیری مجدد و تلفن‌های کنفرانس است.

راهنمای کاربرد تلفن

به شکل زیر جهت شناسایی کلیدها و قطعات تلفن خود مراجعه کنید.

مشخصات اصلی تلفن در جدول زیر آمده است:

۱- صفحه LCD نشان دهنده مشخصاتی نظیر زمان - تاریخ - شماره تلفن - شماره تلفن کننده، ویژگی‌های خط و تلفن و ... می‌باشد.

۲- سریال تلفن IP، نشان دهنده سریال تلفن

۳- دکمه‌های لمسی نقش‌های مختلف را مطابق با صفحه نمایشگر LCD نشان می‌دهد و تغییرات آن بستگی به مشخصات تلفن شما دارد.

۴- کلید جهت یابی: امکان جستجو در صفحه نوشتاری را فراهم کرده و می‌توان مشخصه مورد نظر بر روی صفحه LCD را انتخاب کرد.

۵- کلید خدمات: امکان دستیابی به خدمات تلفن را در صورت وجود حاصل می‌نماید.

۶- کلید Hold: تلفن فعال را بر روی Hold قرار می‌دهید.

۷- صفحه شماره‌گیر: دقیقاً نظیر تلفن‌های موجود عمل می‌کند.

۸- کلید تنظیم صدا: صدای گوشی و زنگ تلفن را افزایش یا کاهش می‌دهد.

۹- گوشی با چراغ: مانند تلفن‌های موجود عمل می‌نماید. چراغ بر روی گوشی تلفن همراه با زنگل تلفن چشمک می‌زند.

در صورتیکه چراغ گوشی همراه با زنگ به طور روشن باشد، نشان دهنده وجود پیغام جدید است.

راهنمای استفاده از تلفن:

بخش‌های زیر دستورالعمل مختصر استفاده از مشخصات موجود را شرح می‌دهد:

- چگونه صدا گوشی تلفن را تنظیم کنیم. صفحه ۷

- چگونه زنگ تلفن را تنظیم کنیم صفحه ۸

- چگونه نور صفحه LCD را تغییر دهیم صفحه ۸

- چگونه یک ارتباط تلفنی را روی Hold قرار دهیم صفحه ۸

تنظیم صدای گوشی:

صدای گوشی را با دکمه up یا Down در وضعیت قرار گرفتن گوشی در محل مربوط به خود تنظیم کرد. دکمه صدا را چند لحظه نگه دارید تا به صدای زنگ مورد نظر را تنظیم کنید.

تغییر صفحه LCD نمایشگر

به منظور تغییر صفحه نمایشگر LCD به نکات زیر توجه کنید:

مرحله ۱: دکمه Service را فشار دهید.

مرحله ۲: منوی مربوط به Service را باز کنید.

مرحله ۳: از منوی Contrast, Setting را انتخاب کنید.

مرحله ۴: دکمه لمسی up یا Down را برای نمایش صفحه Contrast فشار دهید.

مرحله ۵: دکمه لمسی Save را برای تایید تغییرات انجام یافته فشار دهید.

چگونه سیستم خود را در حالت Hold قرار دهیم؟

برای قرار دادن تلفن در وضعیت Hold، دکمه hold را فشار دهید. دکمه قرمز رنگ می‌شود. برای خروج از وضعیت hold مجدداً دکمه hold را فشار دهید.

تذکر: به دلیل اینکه وضعیت hold میتواند با آهنگ یا موزیک همراه باشد، بنابراین دکمه Confranc را hold نکنید.

نحوه دستیابی به اطلاعات بیشتر

زمانیکه شما در نصب یا بکارگیری تلفن IP سیسکو با مشکل مواجه می‌شوید، مدیریت سیستم شما باید اولین وسیله ایجاد رابطه باشد.

مستندات مربوطه:

دستورالعمل‌های کاربرد تلفن و سایر مستندات در خصوص تلفن IP سیسکو از طریق Web سایت‌های زیر قابل دسترسی می‌باشد:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/7905rcsi.htm

نکات ایمنی:

لطفاً قبل از نصب و استفاده از سیستم خود به موارد زیر توجه کنید، این نکات در خصوص تلفن IP سیسکو می‌باشد.

تذکر: استفاده از تلفن همراه در مجاورت تلفن ممکن است سبب اختلال شود.

تذکر: فقط از تجریان برق Vcd5 که برای این تلفن‌ها فراهم شده استفاده کنید.